

SKG

Nyakmasszírozó párna

8511 Presso

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: 8511 Presso · Neck Massager · HU-1.0 (2026)

Fontos biztonsági tudnivalók

Elektromos készülékek használatakor - különösen gyermekek jelenlétében - mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, így az alábbiakat is. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ EGÉSZ ÚTMUTATÓT.

- Használat után azonnal, és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
- NE nyúljon utána a vízbe esett készüléknek - azonnal húzza ki a töltőt.
- NE használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
- NE helyezze vagy tárolja olyan helyen, ahonnan a mosdóba vagy a kádba eshet, illetve húzható.
- NE tegye vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
- A töltőkábelt NE csatlakoztassa és NE húzza ki nedves kézzel.

Veszély - az áramütés kockázatának csökkentése érdekében;

Figyelmeztetés - égés, áramütés, tűz és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében

- Ez a termék nem orvosi használatra készült; kizárólag kényeztető masszázst nyújt.
- A készüléket SOHA ne hagyja felügyelet nélkül, amíg töltőre van dugva. Ha nem használja, valamint alkatrészek vagy tartozékok fel- és levétele előtt húzza ki.
- Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, betegek vagy fogyatékkal élők használják, rajtuk használják, vagy a közelükben van.
- Gyermekek nem használhatják a készüléket.
- A készüléket kizárólag az útmutatóban leírt rendeltetésére használja. NE használjon az SKG által nem ajánlott tartozékot, különösen olyat, amelyet nem a készülékkel együtt kapott.
- SOHA ne működtesse a készüléket, ha a bekapcsológombja sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, illetve ha vízbe esett.
- SOHA ne ejtsen vagy dugjon tárgyat a készülék nyílásaiba.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Működés közben soha ne takarja le a készüléket: a túlzott felmelegedés tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

- Kikapcsoláshoz állítson minden vezérlőt „ki” állásba.
- SOHA ne működtesse a készüléket eltakart szellőzőnyílásokkal. A szellőzőnyílásokat tartsa mentesen szöszöktől, hajtól és hasonlóktól.
- SOHA ne használja puha felületen, például ágyon vagy kanapén, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak.
- A fűtött felületeket óvatosan használja. NE használja érzéketlen bőrterületen vagy rossz keringés esetén. Gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélküli használata veszélyes lehet.
- NE használja a masszírozót laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj közelében.

Műszaki adatok

Típus	8511 Presso
Termék neve	Nyakmasszírozó párna
Méret	365 x 285 x 135 mm
Nettó tömeg	1,68 kg
Névleges teljesítmény	10 W
Névleges feszültség	5 V DC
Akkumulátor	2000 mAh / 14,8 Wh
Csomag tartalma	masszírozó x1, útmutató x1, töltőkábel x1
Használati környezet	0–40 °C, <80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó), 50–106 kPa
Szállítás és tárolás	–20...+55 °C, <95 % relatív páratartalom (nem lecsapódó), 50–106 kPa

Használati korlátozások

- Várandósok, szívritmus-szabályozót viselők, illetve egészségi aggály esetén használat előtt kérjék ki orvosuk véleményét.
- Cukorbetegeknek a használat nem ajánlott.
- SOHA ne hagyja felügyelet nélkül, különösen gyermekek jelenlétében.
- Egyszerre legfeljebb **15 percig** használja.
- SOHA ne használja közvetlenül duzzadt vagy gyulladt területen, illetve bőrkütyésen.
- NE használja az orvosi ellátás helyettesítésére.
- SOHA ne használja **fekve vagy ágyban**.
- SOHA ne használja nyaklánccal.

- Ne használja az, akinek olyan testi problémája van, amely korlátozza a kezelőszervek használatát.
- Gyermekek és betegek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem autóban való használatra készült.
- A készülék kizárólag háztartási használatra szolgál.

A készülék részei

Masszázsfejek · melegítő felület · vezérlőpanel: be-/kikapcsoló és programváltó gomb, melegítés- és hanggomb, USB-C töltőcsatlakozó. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Használat

Be-/kikapcsoló és programgomb

- **Be-/kikapcsolás:** tartsa nyomva 1,5 másodpercig.
- **Programváltás:** rövid megnyomással léptethet a 4 automatikus masszázsprogram között.
- Kikapcsoláskor a masszázsfekék alaphelyzetbe állnak.

Melegítés- és hanggomb

- **A melegítés fokozata:** rövid megnyomással léptet a 4 beállítás között: alacsony > közepes > magas > ki.
- **Hangjelzések be/ki:** hosszú megnyomással. A beállítást a készülék megjegyzi a következő használatra.

Bekapcsoláskor

Alapértelmezés: kombinált program magas melegítési fokozattal. Ezt követően a készülék az utoljára használt programot és melegítési fokozatot állítja vissza.

Automatikus kikapcsolás

- Bekapcsolt masszázsnál **10 perc ± 30 másodperc** után a készülék kikapcsol (a jelzőfények kialszanak).
- Csak melegítésnél (masszázs nélkül) **2 perc ± 5 másodperc** után kapcsol ki.

Jelzőfények - be-/kikapcsoló gomb

Fény	Jelentés
Folyamatos zöld	az akkumulátor töltöttsége 25 % felett
Folyamatos narancssárga	az akkumulátor töltöttsége 10 és 25 % között
Narancssárga, 5-ször felvillan, majd kialszik	az akkumulátor töltöttsége 10 % alatt, a készülék kikapcsol
Lüktető narancssárga (töltés közben)	töltés folyamatban
Lüktető zöld (töltés közben)	teljesen feltöltve

Jelzőfények - melegítés gomb

Fény	Jelentés
nem világít	a melegítés ki van kapcsolva
piros fény, 60 % fényerő	alacsony fokozat
piros fény, 80 % fényerő	közepes fokozat
piros fény, 100 % fényerő	magas fokozat

Karbantartás

Töltés

1. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. A mellékelt USB-C kábellel csatlakoztassa hálózati adapterhez.
2. Egy teljes feltöltés kb. 6 teljes masszázusra elég (a tényleges időtartam a melegítési fokozattól és a programtól függ).

Harmadik féltől származó töltő használata esetén győződjön meg róla, hogy tanúsított és jó állapotú.

Tisztítás

A készülék zárt, nem szedhető szét. A felület tisztításához finoman törölje át enyhén nedves, puha ruhával. Ne engedjen folyadékot a készülékbe, ne használjon vegyi tisztítószeret, és ne merítse vízbe.

Figyelmeztetés

- Ne alakítsa át a készüléket engedély nélkül.
- Bármilyen jogosulatlan módosítás a jóállás elvesztésével és a biztonság romlásával járhat.
- Módosítást csak a gyártó végezhet, megfelelő vizsgálat és tesztelés mellett.

Tárolás

1. Eredeti csomagolásában vagy biztonságos, száraz, hűvös helyen tárolja, közvetlen napfénytől védve.
2. Ne tárolja éles tárgyak mellett, hogy a szövetfelület ne karcolódjon, ne sérüljön.
3. Csecsemőktől, gyermekektől és korlátozott mozgásképességű személyektől elzárva tartsa.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz javításra.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem indul	lemerült akkumulátor	töltse fel a készüléket
	a készülék ki van kapcsolva	tartsa nyomva a bekapcsoló gombot
Hirtelen leáll	a motorvédelem működésbe lépett	kapcsolja ki, majd indítsa újra
Nem tölt / nem világít a töltésszelző	laza kábelcsatlakozás	csatlakoztassa újra a kábelt szorosan
	nem megfelelő vagy hibás töltő/kábel	használja a mellékelt Type-C kábelt

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezésekor)

1. Speciális szerszámmal nyissa szét a készülék házát.
2. Távolítsa el a belső áramköri lapot és a motort.
3. Vegye ki az akkumulátort, vezetékeit fogóval vágja el, és távolítsa el teljesen.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (8511 Presso Instruction Manual EN, 2026. 02.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.