

SKG

Massázspisztoly

FS300 Pocket

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: FS300 Pocket · Body Massager · HU-1.0 (2026)

Fontos biztonsági tudnivalók

FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT. A készülék használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- A készülék kizárólag háztartási használatra szolgál, nem orvosi célra készült.
- Ne használja a készüléket, ha csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező, kivéve ha felelős személy felügyeli vagy útmutatást ad.
- Gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Veszély – az áramütés kockázatának csökkentése érdekében

- Ne nyúljon utána a vízbe esett készüléknek.
- Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
- Ne használja nedves kézzel.
- Ne tárolja és ne helyezze olyan helyre, ahonnan vízbe eshet, illetve kád-ba vagy mosdóba húzható.

Figyelmeztetés – tűz, áramütés és sérülés kockázatának csökkentése érdekében

Használat előtt kérje ki orvosa véleményét, ha a következők egyikébe tartozik:

1. 8 év alatti gyermek.
2. Várandós.
3. Pangásos véráramlás, csonttörés, szívbetegség, szívritmus-szabályozó, defibrillátor vagy fém implantátum esetén.
4. Az elmúlt 90 napban ízületi műtéten esett át – ilyenkor a műtéti terület 7–8 cm-es környezetében ne használja a készüléket. Rosszullét vagy kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.

Ne használja a készüléket az alábbi helyeken:

- érzékeny, duzzadt vagy gyulladt bőrön, rossz keringésű területen, bőrkivetéseken, illetve ismeretlen eredetű hasi fájdalom esetén a hason;
- a fejen, arcon, nyaki gerincen, csontokon, visszéren, daganatos területen, a torkon, töréses területen és a csontokhoz közeli részekben (pl. felkar, lábfej és kézfej háta);
- a nemi szerveken – ne használja szexuális célra, mert a készülék erős, és súlyos sérülést okozhat;

- eszméletlen vagy alvó személyen.

Egyéb biztonsági előírások

1. Ne használja takaró vagy párna alatt – a túlzott felmelegedés tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
2. Ne működtesse a készüléket eltakart szellőzőnyílásokkal; tartsa azokat szöszmentesen.
3. Szoros felügyelet szükséges, ha gyermekek, betegek vagy fogyatékkal élők használják, rajtuk használják, vagy a közelükben van.
4. A készüléket csak az útmutatóban leírt célra használja; ne használjon nem engedélyezett tartozékot.
5. Ne működtesse, ha meghibásodott, megsérült, vagy vízbe esett.
6. Ne ejtsen vagy dugjon tárgyat a készülék nyílásaiba.
7. Kerülje a használatot aeroszolos termékek közelében vagy oxigénellátás mellett.
8. Tartsa távol mágneses tértől, mert az az akkumulátor lemerülését okozhatja.
9. Ne csípje be ujjait vagy haját a masszázsfaj és a készülék teste közötti részbe.
10. Tartsa távol hőforrástól, és ne használja túl meleg környezetben.
11. Ne ejtse le, és ne gyakoroljon rá túlzott erőt vagy súlyt.
12. Ha a készülék túlmelegszik vagy kellemetlen szagot áraszt, azonnal hagyja abba a használatot.
13. Ne használja hosszú haj, laza ruházat vagy ékszer közelében.
14. Ne nyomja túl erősen a masszázsfaj, és ne masszírozza ugyanazt a területet hosszú ideig.

A készülék részei

Eredeti fém lapos fej · szilikon párnás fej · szilikon kúpos fej · szilikon U alakú fej · bekapcsoló gomb · jelzőfények · Type-C töltőcsatlakozó.

Elem	Funkció
Bekapcsoló gomb	hosszú nyomás: be-/kikapcsolás; rövid nyomás: fokozatváltás
Jelzőfények	a világító lámpák száma a fokozatot jelzi

A masszázsfajok

Fej	Jellemzői és használata
Eredeti fém lapos fej	mély izomlazítás erős visszahatással; vastag izomcsoportokra, például a lábra
Szilikon párnás fej	puha ütőerő; mellizomra, széles hátizomra és más izomcsoportokra
Szilikon kúpos fej	pontszerű hatás a mélyebb szövetekre; tenyérre és talpra
Szilikon U alakú fej	érzékeny izomterületekre és a gerinc két oldalán futó izmokra

A doboz tartalma

Masszázsasztal × 1 · szilikon kúpos fej × 1 · szilikon U alakú fej × 1 · szilikon párnás fej × 1 · használati útmutató × 1 · töltőkábel × 1 · tároló tasak × 1

Műszaki adatok és védelmek

Típus	FS300 Pocket
Szín	arany
Beépített akkumulátor	580 mAh / 4,292 Wh
Ütőhossz	6 ± 0,1 mm
Legnagyobb fordulatszám	2800 ford./perc ± 10 %
Névleges töltőfeszültség	5 V
Névleges teljesítmény	10 W
Töltési idő	kb. 3 óra
Automatikus időzítő	10 perc ± 30 mp
Töltőcsatlakozó	Type-C
Méret	90 × 67 × 37 mm (a pánt és a szilikon masszázsfaj nélkül)
Tömeg	kb. 210 g (a pánt és a szilikon masszázsfaj nélkül)

A kézikönyvben szereplő ábrák, tartozékok és kezelőfelületek vázlatos, tájékoztató jellegűek; a valós termék a termékfejlesztések miatt kissé eltérhet.

Biztonsági védelmek

1. **Túl nagy nyomás esetén leáll.** Ha 3 másodpercig túl erősen nyomja, a készülék szünetel és rezgéssel figyelmeztet; 3 másodperc múlva újra próbálkozik. Ha egymás után 5 alkalommal sem sikerül, automatikusan kikapcsol.
2. **Túlmelegedés elleni védelem.** Ha a készülék túl forró lesz, minden lámpa villog, és leáll. Lehűlés után magától kikapcsol.
3. **Automatikus kikapcsolás.** A készülék 10 perc folyamatos használat után magától kikapcsol; működés közben az időzítő nem indul újra.

Használati útmutató

1. lépés: a masszázsfaj cseréje

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Erősen húzza ki a jelenlegi masszázsfaj.
- Illessze be az új fejet, és nyomja a helyére, amíg rögzül.

2. lépés: be- és kikapcsolás

A bekapcsoló gombot tartva nyomva 1,5 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.

3. lépés: fokozatváltás

- Bekapcsoláskor a készülék az 1. fokozattal indul.
- A bekapcsoló gomb rövid megnyomásával léptethet a rendelkezésre álló fokozatok között.

4. lépés: automatikus kikapcsolás

A készülék 10 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetés

- A készüléket fogva tartsa távol ujjait a masszázsfaj környékétől, hogy elkerülje a becsípődést.
- A masszázsfaj csak kikapcsolt készüléken helyezze fel és vegye le. Indítás előtt győződjön meg róla, hogy a fej biztosan rögzült.
- Működés közben ne állítsa és ne vegye le a masszázsfaj.

A nyíl a masszázsfaj ütközési zónáját jelöli. Ügyeljen rá, hogy az ujjai ne kerüljenek a fej útjába.

Fontos használati tippek

- Válasszon a személyes ízlésének megfelelő masszázsfjelet és fokozatot. Első alkalommal alacsony fokozaton kezdje.
- Lassú mozdulatokkal siklassa a fejet az izmokon, mérsékelt nyomással; kifejezetten érzékeny helyeken tartson 15–30 másodperces szünetet.
- Kerülje a túlzott nyomást. Ugyanazon a területen ne használja 60 másodpercnél tovább.
- Csak jól fejlett izomterületeken használja; kerülje a közvetlen érintkezést csontokkal és ízületekkel.
- Javasolt alkalmankénti használati idő: 10 perc (legfeljebb 30 perc).

Töltés és az akkumulátor jelzése

Jelzőfények

Állapot	Jelzés	Jelentés
1	folyamatosan világít	az akkumulátor töltöttsége 20–100 %
2	villog	az akkumulátor töltöttsége 5–20 %
3	háromszor felvillan, majd kikapcsol	az akkumulátor töltöttsége 0–5 %
4	töltés közben villog (a lámpák a töltöttséget mutatják)	töltés folyamatban
	folyamatosan világít	teljesen feltöltve

Töltés

- Első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket (kb. 3 óra).
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt 5 V / 2 A-es tápegységhez a teljes töltéshez. Ha a töltőáram vagy a feszültség kisebb, a töltés tovább tart.
- Az akkumulátor bármilyen töltöttségi szinten tölthető. Töltéskor a készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie.
- Biztonsági okból a masszázspisztoly töltés közben NEM működik.

A töltöttség ellenőrzése

Kikapcsolt állapotban nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot: a világító lámpák száma mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségét.

Tárolás és karbantartás

Tárolási feltételek

Kerülje a közvetlen napfényt, a magas hőmérsékletű és páratartalmú környezetet, a hő- és tűzforrásokat, valamint a poros helyeket.

Karbantartás

- **Ütésvédelem:** kerülje a kemény tárgyakkal való érintkezést, hogy elkerülje az ütődést és karcolódást.
- **Tisztítás:** puha ruhával vagy nedves törlőkendővel törölje át a külső felületet.
- **Akkumulátor:** hosszú tárolás alatt havonta töltse fel; használat közben tartson elegendő töltöttséget.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem indul	lemerült akkumulátor	töltse fel a készüléket
	a készülék nincs bekapcsolva	tartsa nyomva a bekapcsoló gombot
	a készülék még hálózathoz van csatlakoztatva	húzza ki a töltőkábelt a készülékből
Nem tölt / nem világít a töltésjelző	a töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	csatlakoztassa újra a kábelt szorosan
	nem megfelelő töltőkábel	használgjon Type-C csatlakozású töltőkábelt

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezéskor)

1. Speciális szerszámmal nyissa szét a készülék házát.
2. Távolítsa el a belső áramköri lapot és a motort.
3. Vegye ki az akkumulátort, vezetékeit fogóval vágja el, és távolítsa el teljesen.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető:
<https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről szabad táplálni.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel; a tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetészerű használatot akadályozza, cseireigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (FS300 Pocket User Manual EN, 2025. 11.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.