

SKG

Massázspisztoly

FS700

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: FS700 · Body Massager · HU-1.0 (2026)

Fontos biztonsági tudnivalók

FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT. A készülék használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- A készülék kizárólag háztartási használatra szolgál, nem orvosi célra készült.
- Ne használja a készüléket, ha csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező, kivéve ha felelős személy felügyeli vagy útmutatást ad.
- Gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Veszély - az áramütés kockázatának csökkentése érdekében

- Ne nyúljon utána a vízbe esett készüléknek.
- Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
- Ne használja nedves kézzel.
- Ne tárolja és ne helyezze olyan helyre, ahonnan vízbe eshet, illetve kád-ba vagy mosdóba húzható.

Figyelmeztetés - tűz, áramütés és sérülés kockázatának csökkentése érdekében

Használat előtt kérje ki orvosa véleményét, ha a következők egyikébe tartozik:

1. 8 év alatti gyermek.
2. Várandós.
3. Pangásos véráramlás, csonttörés, szívbetegség, szívritmus-szabályozó, defibrillátor vagy fém implantátum esetén.
4. Az elmúlt 90 napban ízületi műtéten esett át – ilyenkor a műtéti terület 7-8 cm-es környezetében ne használja a készüléket. Rosszullét vagy kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.

Ne használja a készüléket az alábbi helyeken:

- érzékeny, duzzadt vagy gyulladt bőrön, rossz keringésű területen, bőrkiütésen, illetve ismeretlen eredetű hasi fájdalom esetén a hason;
- a fejen, arcon, nyaki gerincen, csontokon, visszáren, daganatos területen, a torkon, töréses területen és a csontokhoz közeli részeken (pl. felkar, lábfej és kézfej háta);
- a nemi szerveken – ne használja szexuális célra, mert a készülék erős, és súlyos sérülést okozhat;

- eszméletlen vagy alvó személyen.

Egyéb biztonsági előírások

1. Ne használja takaró vagy párna alatt – a túlzott felmelegedés tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
2. Ne működtesse a készüléket eltakart szellőzőnyílásokkal; tartsa azokat szöszmentesen.
3. Szoros felügyelet szükséges, ha gyermekek, betegek vagy fogyatékkal élők használják, rajtuk használják, vagy a közelükben van.
4. A készüléket csak az útmutatóban leírt célra használja; ne használjon nem engedélyezett tartozékot.
5. Ne működtesse, ha meghibásodott, megsérült, vagy vízbe esett.
6. Ne ejtsen vagy dugjon tárgyat a készülék nyílásaiba.
7. Kerülje a használatot aeroszolos termékek közelében vagy oxigénellátás mellett.
8. Tartsa távol mágneses tértől, mert az az akkumulátor lemerülését okozhatja.
9. Ne csípje be ujjait vagy haját a masszázsfej és a készülék teste közötti részbe.
10. Tartsa távol hőforrástól, és ne használja túl meleg környezetben.
11. Ne ejtse le, és ne gyakoroljon rá túlzott erőt vagy súlyt.
12. Ha a készülék túlmelegszik vagy kellemetlen szagot áraszt, azonnal hagyja abba a használatot.
13. Ne használja hosszú haj, laza ruházat vagy ékszer közelében.
14. Ne nyomja túl erősen a masszázsféjet, és ne masszírozza ugyanazt a területet hosszú ideig.

A készülék részei

Cserélhető masszázsfej · fokozatjelző · akkumulátor-jelző · fokozat csökkentése (–) · BE/KI gomb · fokozat növelése (+) · töltőcsatlakozó · töltőkábel. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Cserélhető masszázsfajok

Fej	Jellemzői és használata
Gömb fej	a test minden részére
Lapát alakú fej	nagy izomcsoportokra, például combra és farizomra, valamint a végtagok izmaira
Golyós (lővedék alakú) fej	ízületek környékére, mélyebb szövetekre és kisebb izomterületekre, például a lábra és a csuklóra
U alakú fej	a gerinc, a nyak és a váll érzékeny izmaihoz és lágy szöveteihez

Használat

1. A masszázsfaj cseréje

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Erősen húzza ki a jelenlegi masszázsfajt.
3. Illessze be az új fej szárát, és nyomja a helyére, amíg rögzül.

2. Be- és kikapcsolás

Tartsa nyomva a BE/KI gombot 2 másodpercig.

3. Az ütési frekvencia (fokozat) váltása

Bekapcsolt állapotban a fokozatgombot balra („–”) vagy jobbra („+”) görgetve válthat az 1. és az 5. fokozat között.

Megjegyzések

- A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.
- A LED a fokozatot jelzi: az 1. fokozat a legalacsonyabb, az 5. a legmagasabb.
- Készenléti állapotban (0. fokozat) a készülék 2 perc tétlenség után magától kikapcsol.
- Alkalmanként legfeljebb 15 percig használja.
- Ugyanazt a testrészt ne masszírozza hosszú ideig.

Töltés és az akkumulátor jelzése

Töltés

- Első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket (kb. 3 óra).
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt 5 V / 2 A-es tápegységhez a teljes töltéshez. Ha a töltőáram vagy a feszültség kisebb, a töltés tovább tart.
- Az akkumulátor bármilyen töltöttségi szinten tölthető. Töltéskor a készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie.
- Biztonsági okból a készülék töltés közben NEM működik. Töltés közben ne használja!
- A készülék USB-A - USB-C kábellel és 5 V / 2 A-es töltővel működik együtt.

Az akkumulátor jelzése

Jelzés	Jelentés
folyamatos kék	az akkumulátor töltöttsége 25 % felett, elegendő
folyamatos narancssárga	az akkumulátor töltöttsége 25 % alatt, alacsony töltöttség jelzés
villogó narancssárga	töltés folyamatban
villogó kék	teljesen feltöltve

- Ha a jelző folyamatos narancssárga, az akkumulátor 25 % alá esett, és töltésre szorul.
- Nem ajánlott az akkumulátort teljesen 0 %-ra lemeríteni.

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	a készülék ki van kapcsolva	kapcsolja be a készüléket
	az akkumulátor lemerült	töltse fel a készüléket
	a készülék a beállított használati idő után lekapcsolt	kapcsolja be újra
A készülék magától kikapcsol	a készülék túlmelegedés-védelme működésbe lépett	várja meg, amíg a készülék lehűl
	a készülék a beállított használati idő után lekapcsolt	kapcsolja be újra
A készülék nem működik / nem indul a masszázs	a masszázsfaj túl szorosan van behelyezve	húzza ki kicsit a masszázsfajét, majd kapcsolja be

Műszaki adatok

Termék neve	Masszázsasztal
Típus	FS700
Névleges teljesítmény	12 W
Névleges feszültség	5 V DC
Akkumulátor	1800 mAh / 13,32 Wh

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerezését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (FS700 User Manual EN, 2025. 02.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.