

# SKG

Nyak- és vállmasszírozó

## H7 Max

### Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:  
[skghungary.hu/utmutato/h7-max](https://skghungary.hu/utmutato/h7-max)

---

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: [hey@skghungary.hu](mailto:hey@skghungary.hu) · [skghungary.hu](https://skghungary.hu)

Típus: H7 Max · Neck & Shoulder Massager · HU-1.0 (2026)

# A készülék részei és gombjai

**Fém masszázsfekék · infravörös fény · Type-C töltőcsatlakozó · vállpántok csattal.** A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

| Gomb                       | Funkció                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsoló / módváltó gomb | hosszú nyomás (1,5 mp): be-/kikapcsolás; rövid nyomás bekapcsolt állapotban: a masszázsprogram váltása                                                                            |
| Masszázserősség gomb       | megnyomásra váltja, illetve kikapcsolja a masszázs erősségét                                                                                                                      |
| Melegítés gomb             | megnyomásra váltja a melegítés fokozatát, illetve kikapcsolja a melegítést; 5 mp-es nyomva tartással a hangjelzés módjai között vált: normál hangjelzés / „sztár” hang / néma mód |

Mivel mindenkinek más a bőre és az alkalmazkodóképessége, gondosan válassza meg a funkciókat, hogy elkerülje a bőr irritációját.

## Töltés és jelzőfények

| Fény színe   | Állapot              | Jelentés                                                      |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kék          | folyamatosan világít | az akkumulátor töltöttsége 25 % felett                        |
| Narancssárga | folyamatosan világít | az akkumulátor töltöttsége 25 % alatt                         |
| Narancssárga | lűktet               | az akkumulátor töltődik                                       |
| Kék          | lűktet               | az akkumulátor teljesen feltöltődött                          |
| Narancssárga | villog               | használati hiba: kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket |

## Műszaki adatok

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Termék neve</b>                                     | Nyak- és vállmasszírozó |
| <b>Típus</b>                                           | H7 Max                  |
| <b>Akkumulátor</b>                                     | 2500 mAh / 18,5 Wh      |
| <b>Névleges feszültség</b>                             | 5 V                     |
| <b>Névleges teljesítmény</b>                           | 10 W                    |
| <b>Használati hőmérséklet</b>                          | 0–35 °C                 |
| <b>Tárolási hőmérséklet (a készülék és tartozékai)</b> | –20...+45 °C            |

# Viselés

## Felvétel

1. Helyezze a készüléket a nyakára és a vállára.
2. Húzza hátra a csatlakozót, és dugja be. A pánt két oldalának hossza a csattal állítható: ügyeljen rá, hogy a két oldal egyforma legyen, és a pánt ne legyen túl szoros, mert az kellemetlen érzést okozhat.

## Levétel

1. Használat után a csat megnyomásával oldja ki a vállpántokat.
2. Lazítsa meg a hátsó csatot.
3. Óvatosan vegye le a készüléket a válláról, hogy le ne essen.

# Hibaelhárítás

| Jelenség                                                                            | Lehetséges ok / megoldás                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem indul                                                                           | a belső akkumulátor lemerült; ellenőrizze, hogy megnyomta-e a bekapcsoló gombot                                |
| Nem tölt, vagy nem világít a töltésjelző                                            | ellenőrizze, hogy a töltőkábel megfelelően csatlakozik-e, és a töltő paraméterei megfelelnek-e az előírásoknak |
| Hangjelzés: „Igazítsa meg a viselési testtartást, és ne nyomja erősen a készüléket” | a készülék a viselési helyzet miatt leállhat (védelem). Igazítsa meg a viselést, majd indítsa újra             |

# Figyelmeztetések

- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők nem használhatják.
- A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Érzékeny bőr, allergiás bőrgyulladás vagy arcimplantátum esetén csak orvos útmutatásával használja.
- Fémre vagy melegítésre allergiás bőrűek legyenek óvatosak a használat során.
- A termék melegít, és fűtött felülettel rendelkezik; aki a hőre érzékeny vagy rosszul érzékeli, legyen óvatos.
- Bármilyen kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.

- A nyakon kívül más testrészt ne masszírozzon vele.
- A termék szétszerelése tilos.
- Ha a masszírozót magas frekvenciájú sebészeti eszközzel együtt használják, égési sérülés keletkezhet az elektródalap helyén, és a masszírozó is károsodhat.
- Masszázs közben az elektródalap ne érjen sebhez vagy heghez.
- Masszázs közben ne helyezze az elektródalapot a szív közelébe, mert ez növeli a szívkamra-fibrilláció veszélyét.
- Nyaki csigolyasérülés esetén használat előtt kérje ki egészségügyi szakember véleményét.
- Használja 0–35 °C között, a készüléket és tartozékait –20...+45 °C között tárolja. A túl magas vagy túl alacsony környezeti hőmérséklet meghibásodást okozhat.

## **Javaslatok**

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a főegység gombjai megfelelően működnek.
- A becsípődés elkerülésére használat közben tartsa távol ujjait és más testrészeit a termék mozgó részeitől.
- Első használatkor, illetve ha a termék hosszabb ideig nem volt használva és az akkumulátor lemerült, töltsse fel az útmutató szerint.
- A terméket a helyi környezetvédelmi előírások szerint selejtezze le.
- A terméket 18 éves kortól javasolt használni.

## **Ne használja és ne tárolja a terméket az alábbi helyeken**

- közvetlen napfényen
- víz közelében
- tűzijáték közelében
- erős elektromágneses zavarnak kitett helyen
- magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
- erősen poros helyen
- ütődésnek kitett helyen

## **Fontos**

Használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatót. A gyártó nem felel a helytelen vagy az útmutatótól eltérő használatból eredő következményekért.

## **Használat előtt kérje ki orvosa véleményét az alábbi esetekben, különben baleset vagy kellemetlen érzés léphet fel**

- orvosi kezelés alatt álló, rosszul érző betegek;
- szív- és agyidegi rendellenességgel élők;
- 38 °C feletti testhőmérséklet (láz);
- rozsdamentes acélra érzékeny bőrűek;
- cukorbetegség vagy más súlyos perifériás keringési zavar okozta érzékszavarral élők;
- fertőző betegségben szenvedők;
- bőrérzékelési zavarral vagy bőrelváltozással élők;
- gyógyszert szedők;
- kóros vérnyomásúak;
- akik nem tudják szabadon kifejezni akarukat.

## **Az alábbi esetekben a használat tilos**

- rosszindulatú daganatos betegek; érzékenységre hajlamosak; a szív közelében;
- eszméletlen személyek, végtag- és ízületi kontraktúra-deformitással élők;
- várandósok és gyermekágyas nők; kóros idegi ingerlékenységgel élők; heveny gennyes gyulladásban szenvedők;
- szívritmus-szabályozót viselők; fém implantátummal élők; súlyos kognitív károsodással élők.

## **Figyelem**

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

## Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

### Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

### Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

### Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezéskor)

1. Szakszerszámmal nyissa szét a felső és az alsó burkolatot.
2. Távolítsa el az áramköri lapot és a motort.
3. Vegye ki az akkumulátort, vezetékeit szakszerű fogóval vágja el, és távolítsa el teljesen.

## Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/35/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: [successservice2@hotmail.com](mailto:successservice2@hotmail.com).

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

### Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a [skghungary.hu](http://skghungary.hu) webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóin keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

### A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

**Jótállásra kötelezett forgalmazó:** Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

**Javítószolgálat és ügyfélszolgálat:** 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

**Jótállási jegy**

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Termék megnevezése, típusa</b> |  |
| <b>Gyártási szám (S/N)</b>        |  |
| <b>Vásárlás (átadás) napja</b>    |  |
| <b>Eladó neve, címe</b>           |  |
| <b>Eladó bélyegzője, aláírása</b> |  |

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (H7 Max User Manual EN, 2024. 04.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.