

SKG

Lábmasszírozó

YS100

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: YS100 · Foot Massager · HU-1.0 (2026)

Fontos biztonsági előírások

Használat előtt olvassa el az összes előírást.

1. A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek (gyermekek is) csak a biztonságukért felelős személy felügyeletével vagy útmutatásával használhatják.
2. Gyermkeket mindig felügyelni kell, és a készüléket felügyelet nélkül nem használhatják.

3. Figyelmeztetés - égés, tűz, áramütés és sérülés kockázatának csökkentésére

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van. Ha nem használja, valamint alkatrészek fel- és levétele előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ne használja takaró vagy párna alatt. A túlmelegedés tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Szoros felügyelet szükséges, ha gyermekek, betegek vagy fogyatékkal élők használják vagy érintik a készüléket.
- A készüléket kizárólag az útmutatóban leírt módon használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékot.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha a hálózati kábel vagy dugó sérült, a készülék rendellenesen működik, leesett, vagy vízbe esett.
- Ne a hálózati kábelnél fogva emelje a készüléket, és tartsa a kábelt távol forró felületektől.
- Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva, és ne legyenek szősz, haj vagy szennyeződés a nyílásokban.
- Ne dobjon idegen tárgyat a készülék nyílásaiba. Ne használja a szabadban.
- Ne használja olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
- Kikapcsoláshoz előbb állítsa „ki” állásba, és csak utána húzza ki a csatlakozót.

4. Műszaki előírás: a készülék biztonsági törpefeszültségről működik (a névleges feszültséget lásd a címkén).

5. A fűtött felületek veszélyt jelenthetnek a hőt rosszul érzékelő személyeknek; óvatosan használja.

6. Figyelmeztetés: a forró felületek súlyos égési sérülést okozhatnak. Ne használja csökkent érzékenységgű vagy rossz keringésű bőrterületen.

Gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek a melegítő funkciót csak felügyelet mellett használhatják.

7. Figyelmeztetés: ne álljon rá a készülékre; kizárólag ülő helyzetben használja.

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót.

A készülék részei és gombjai

Vezérlőpanel · **lábfedők** (cipzárral, tisztításhoz levehető) · **adaptercsatlakozó** · **távírányító**. A rajzok tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Gomb	Funkció
Masszázs mód gomb	érintésre váltja a masszázsmódokat (összesen 3 mód)
Légpárna-fokozat gomb	érintésre váltja a légpárna fokozatait (összesen 3 fokozat)
Melegítés gomb	érintésre be-/kikapcsolja a melegítést
Időzítő gomb	a masszázs idejének beállítása (15 perc / 30 perc)
Bekapcsoló gomb	érintésre be-/kikapcsolja a készüléket

Használat

Javasolt használat: naponta 1-2 alkalommal, alkalmanként 15-30 percig. Egyszerre 30 percnél tovább ne használja, mert a hosszan tartó használat enyhe fájdalmat okozhat.

1. Az áram csatlakoztatása után a bekapcsolás-jelző villog, és a készülék készenléti módba kerül.
2. Távolítsa el az érintőpanel védőfóliáját, és a bekapcsoló gombbal indítsa el. Alapértelmezés: alacsony (L) légpárna-erősség, 1. mód, és 15 perc után automatikusan kikapcsol (piros jelzőfény).
3. Az „Időzítő” gombbal átválthat 30 perces módra.
4. A „Masszázs mód” és a „Légnyomás-erősség” gombbal (L / M / H / KI) keresse meg a leginkább megfelelő kombinációt.
5. A „Melegítés” gombbal be- vagy kikapcsolhatja a melegítést. Megjegyzés: a melegítés csak a masszázs funkcióval együtt használható, önállóan nem. Tipp: ha a gombot a hüvelykujjával nyomja meg, az érintés érzékenysége nő.
6. A készülék legfeljebb US 13-as (EU 47-es) férfi cipőméretig használható.
7. A szövetfedő levehető és mosható (részletek a képen).

Műszaki adatok

Típus	YS100
Bemenet	12 V DC 2,5 A
Névleges teljesítmény	30 W
Időzítés	15 perc / 30 perc
Melegítési hőmérséklet	legfeljebb 55 °C (131 °F)
Melegítési terület	alul
Anyag	EVA + bőr
Szín	sötétkék

A csomag tartalma

SKG YS100 lábmasszírozó ×1 · adapter ×1 · útmutató ×1 · távirányító ×1

Funkciók

- Idő: 15 vagy 30 perc automatikus kikapcsolással.
- Masszázs mód: alacsony (L) / közepes (M) / magas (H) / ki.
- Légpárna-erősség: alacsony (L) / közepes (M) / magas (H) / ki.
- Melegítés: nyomja meg a melegítés be- vagy kikapcsolásához.

Karbantartás és ápolás

1. Tilos a névlegestől eltérő feszültség használata (12 V DC / 2,5 A).
2. Szakképzetlen személyeknek tilos a készüléket javítani vagy alkatrészt cserélni.
3. Ha a hálózati adapter megsérül, csak a gyártó hitelesített szervizén keresztül cserélje.
4. Ne használja és ne tárolja párás vagy magas hőmérsékletű környezetben.
5. Használat után húzza ki a hálózati csatlakozót.
6. Alkalmanként legfeljebb 30 perc folyamatos használat.
7. Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
8. Ha a készülék felforrósodik vagy szagot áraszt, azonnal kapcsolja ki.
9. Várandósok, szívbeteg, cukorbeteg, trombózisban szenvedők, valamint szívritmus-szabályozót vagy fém implantátumot viselők használat előtt kérjék ki orvosuk véleményét.
10. Ne érintse a készüléket éles tárgyakkal.
11. Tisztításhoz puha ruhát és semleges tisztítószert használjon.
12. Tilos a készülékre állni, vagy nehéz tárgyat tenni rá.

Hibaelhárítás

Jelenség	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	nincs csatlakoztatva az áramellátás / rossz a dugó érintkezése	csatlakoztassa újra a hálózati kábelt, és ellenőrizze a kapcsolót
Rendellenes masszázserősség	helytelen lábhelyzet / rossz erősség kiválasztása	igazítsa meg a testtartását, és alacsony erősségről indítson
A melegítés nem működik vagy túl lassú	a nemzetközi biztonsági szabványok korlátozzák a melegedés sebességét	ez a biztonság miatt normális; hideg környezetben hagyjon több időt a melegedésre
Az érintőpanel nem reagál	nincs lehúzva a védőfólia / nedves az ujj / nem elég nagy az érintési felület	húzza le a védőfóliát, és tartsa szárazon az ujját

A távirányító eleme

A távirányító **CR2025 típusú, 3 V-os lítium gombellel** működik.

FIGYELEM - LENYELÉSVESZÉLY! A gombelemet tartsa gyermekektől távol. Lenyelése 2 órán belül súlyos belső égési sérülést, a lágy szövetek átfúródását, akár halált is okozhat. Ha felmerül, hogy az elemet lenyelték vagy testnyílásba került, **azonnal forduljon orvoshoz.**

- Ha a távirányító nem reagál, cserélje ki az elemet azonos (CR2025) típusúra, a polaritásra (+/–) ügyelve. Új és használt elemet ne keverjen.
- Ügyeljen rá, hogy az elemtartó fedele biztonságosan zárjon. Ha nem zár megfelelően, ne használja tovább a távirányítót, és tartsa gyermekektől távol.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- Az elemet ne töltsse fel, ne szedje szét, ne zárja rövidre, ne melegítse, és ne dobja tűzbe.
- Az elhasznált elemet ne dobja a háztartási hulladékba, hanem adja le elemgyűjtő helyen.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/35/EU (kisfeszültségű) irányelv és a 2011/65/EU (RoHS) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: succeservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (YS100 User Manual EN, 2025. 07.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.