

# SKG

Nyakmasszírozó párna

## 8511 Presso

### Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:  
[skghungary.hu/utmutato/8511-presso](https://skghungary.hu/utmutato/8511-presso)

---

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: [hey@skghungary.hu](mailto:hey@skghungary.hu) · [skghungary.hu](https://skghungary.hu)

Típus: 8511 Presso · Neck Massager · HU-1.0 (2026)

## Fontos biztonsági tudnivalók

**Elektromos készülékek használatakor - különösen gyermekek jelenlétében - mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, így az alábbiakat is. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ EGÉSZ ÚTMUTATÓT.**

- Használat után azonnal, és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
- NE nyúljon utána a vízbe esett készüléknek - azonnal húzza ki a töltőt.
- NE használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
- NE helyezze vagy tárolja olyan helyen, ahonnan a mosdóba vagy a kádba eshet, illetve húzható.
- NE tegye vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
- A töltőkábelt NE csatlakoztassa és NE húzza ki nedves kézzel.

**Veszély - az áramütés kockázatának csökkentése érdekében;**

**Figyelmeztetés - égés, áramütés, tűz és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében**

- Ez a termék nem orvosi használatra készült; kizárólag kényeztető masszázst nyújt.
- A készüléket SOHA ne hagyja felügyelet nélkül, amíg töltőre van dugva. Ha nem használja, valamint alkatrészek vagy tartozékok fel- és levétele előtt húzza ki.
- Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, betegek vagy fogyatékkal élők használják, rajtuk használják, vagy a közelükben van.
- Gyermekek nem használhatják a készüléket.
- A készüléket kizárólag az útmutatóban leírt rendeltetésére használja. NE használjon az SKG által nem ajánlott tartozékot, különösen olyat, amelyet nem a készülékkel együtt kapott.
- SOHA ne működtesse a készüléket, ha a bekapcsológombja sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, illetve ha vízbe esett.
- SOHA ne ejtsen vagy dugjon tárgyat a készülék nyílásaiba.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Működés közben soha ne takarja le a készüléket: a túlzott felmelegedés tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

- Kikapcsoláshoz állítson minden vezérlőt „ki” állásba.
- SOHA ne működtesse a készüléket eltakart szellőzőnyílásokkal. A szellőzőnyílásokat tartsa mentesen szöszöktől, hajtól és hasonlóktól.
- SOHA ne használja puha felületen, például ágyon vagy kanapén, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak.
- A fűtött felületeket óvatosan használja. NE használja érzéketlen bőrterületen vagy rossz keringés esetén. Gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélküli használata veszélyes lehet.
- NE használja a masszírozót laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj közelében.

## Műszaki adatok

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | 8511 Presso                                                          |
| Termék neve           | Nyakmasszírozó párna                                                 |
| Méret                 | 365 x 285 x 135 mm                                                   |
| Nettó tömeg           | 1,68 kg                                                              |
| Névleges teljesítmény | 10 W                                                                 |
| Névleges feszültség   | 5 V DC                                                               |
| Akkumulátor           | 2000 mAh / 14,8 Wh                                                   |
| Csomag tartalma       | masszírozó x1, útmutató x1, töltőkábel x1                            |
| Használati környezet  | 0–40 °C, <80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó), 50–106 kPa      |
| Szállítás és tárolás  | –20...+55 °C, <95 % relatív páratartalom (nem lecsapódó), 50–106 kPa |

## Használati korlátozások

- Várandósok, szívritmus-szabályozót viselők, illetve egészségi aggály esetén használat előtt kérjék ki orvosuk véleményét.
- Cukorbetegeknek a használat nem ajánlott.
- SOHA ne hagyja felügyelet nélkül, különösen gyermekek jelenlétében.
- Egyszerre legfeljebb **15 percig** használja.
- SOHA ne használja közvetlenül duzzadt vagy gyulladt területen, illetve bőrkütyésen.
- NE használja az orvosi ellátás helyettesítésére.
- SOHA ne használja **fekve vagy ágyban**.
- SOHA ne használja nyaklánccal.

- Ne használja az, akinek olyan testi problémája van, amely korlátozza a kezelőszervek használatát.
- Gyermekek és betegek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem autóban való használatra készült.
- A készülék kizárólag háztartási használatra szolgál.

## A készülék részei

**Masszázsfejek · melegítő felület · vezérlőpanel:** be-/kikapcsoló és programváltó gomb, melegítés- és hanggomb, USB-C töltőcsatlakozó. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

## Használat

### Be-/kikapcsoló és programgomb

- **Be-/kikapcsolás:** tartsa nyomva 1,5 másodpercig.
- **Programváltás:** rövid megnyomással léptethet a 4 automatikus masszázsprogram között.
- Kikapcsoláskor a masszázsfekék alaphelyzetbe állnak.

### Melegítés- és hanggomb

- **A melegítés fokozata:** rövid megnyomással léptet a 4 beállítás között: alacsony > közepes > magas > ki.
- **Hangjelzések be/ki:** hosszú megnyomással. A beállítást a készülék megjegyzi a következő használatra.

### Bekapcsoláskor

Alapértelmezés: kombinált program magas melegítési fokozattal. Ezt követően a készülék az utoljára használt programot és melegítési fokozatot állítja vissza.

### Automatikus kikapcsolás

- Bekapcsolt masszázsnál **10 perc ± 30 másodperc** után a készülék kikapcsol (a jelzőfények kialszanak).
- Csak melegítésnél (masszázs nélkül) **2 perc ± 5 másodperc** után kapcsol ki.

## Jelzőfények - be-/kikapcsoló gomb

| Fény                                          | Jelentés                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Folyamatos zöld                               | az akkumulátor töltöttsége 25 % felett                      |
| Folyamatos narancssárga                       | az akkumulátor töltöttsége 10 és 25 % között                |
| Narancssárga, 5-ször felvillan, majd kialszik | az akkumulátor töltöttsége 10 % alatt, a készülék kikapcsol |
| Lüktető narancssárga (töltés közben)          | töltés folyamatban                                          |
| Lüktető zöld (töltés közben)                  | teljesen feltöltve                                          |

## Jelzőfények - melegítés gomb

| Fény                      | Jelentés                     |
|---------------------------|------------------------------|
| nem világít               | a melegítés ki van kapcsolva |
| piros fény, 60 % fényerő  | alacsony fokozat             |
| piros fény, 80 % fényerő  | közepes fokozat              |
| piros fény, 100 % fényerő | magas fokozat                |

## Karbantartás

### Töltés

1. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. A mellékelt USB-C kábellel csatlakoztassa hálózati adapterhez.
2. Egy teljes feltöltés kb. 6 teljes masszázusra elég (a tényleges időtartam a melegítési fokozattól és a programtól függ).

Harmadik féltől származó töltő használata esetén győződjön meg róla, hogy tanúsított és jó állapotú.

### Tisztítás

A készülék zárt, nem szedhető szét. A felület tisztításához finoman törölje át enyhén nedves, puha ruhával. Ne engedjen folyadékot a készülékbe, ne használjon vegyi tisztítószeret, és ne merítse vízbe.

### Figyelmeztetés

- Ne alakítsa át a készüléket engedély nélkül.
- Bármilyen jogosulatlan módosítás a jóállás elvesztésével és a biztonság romlásával járhat.
- Módosítást csak a gyártó végezhet, megfelelő vizsgálat és tesztelés mellett.

## Tárolás

1. Eredeti csomagolásában vagy biztonságos, száraz, hűvös helyen tárolja, közvetlen napfénytől védve.
2. Ne tárolja éles tárgyak mellett, hogy a szövetfelület ne karcolódjon, ne sérüljön.
3. Csecsemőktől, gyermekektől és korlátozott mozgásképességű személyektől elzárva tartsa.

## Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz javításra.

| Jelenség                              | Lehetséges ok                        | Megoldás                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nem indul                             | lemerült akkumulátor                 | töltse fel a készüléket               |
|                                       | a készülék ki van kapcsolva          | tartsa nyomva a bekapcsoló gombot     |
| Hirtelen leáll                        | a motorvédelem működésbe lépett      | kapcsolja ki, majd indítsa újra       |
| Nem tölt / nem világít a töltésszelző | laza kábelcsatlakozás                | csatlakoztassa újra a kábelt szorosan |
|                                       | nem megfelelő vagy hibás töltő/kábel | használja a mellékelt Type-C kábelt   |

## Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

### Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncsal, hajcsattal együtt.
- Ne töltse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

### Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerezését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

### **Az akkumulátor kiszerezése (csak leselejtezéskor)**

1. Speciális szerszámmal nyissa szét a készülék házát.
2. Távolítsa el a belső áramköri lapot és a motort.
3. Vegye ki az akkumulátort, vezetékeit fogóval vágja el, és távolítsa el teljesen.

## **Újrahasznosítás, környezetvédelem**

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

## **Megfelelőségi nyilatkozat**

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

### **EU-meghatalmazott képviselő**

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: [successservice2@hotmail.com](mailto:successservice2@hotmail.com).

## **Jótállás**

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

## Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóján keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

## A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetészerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

**Jótállásra kötelezett forgalmazó:** Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

**Javítószolgálat és ügyfélszolgálat:** 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

## Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Termék megnevezése, típusa</b> |  |
| <b>Gyártási szám (S/N)</b>        |  |
| <b>Vásárlás (átadás) napja</b>    |  |
| <b>Eladó neve, címe</b>           |  |
| <b>Eladó bélyegzője, aláírása</b> |  |

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (8511 Presso Instruction Manual EN, 2026. 02.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.