

SKG

Masszázsasztalya

F3 Lite

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:
skghungary.hu/utmutato/f3-lite

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: hey@skghungary.hu · skghungary.hu

Típus: F3 Lite · Body Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Masszázsfej (négy cserélhető fej tartozik hozzá) · **bekapcsoló / erősségi gomb** · **erősségi fokozat jelző** · **töltőcsatlakozó** · **töltésjelző** · **Type-C töltőkábel**.

Négy cserélhető masszázsfaj

Fej	Ajánlott terület
Gömb fej	nagy izomcsoportokra
U alakú fej	a gerinc környékére
Lapos fej	a test minden részére
Hengeres fej	ízületek környékére (csontot közvetlenül ne masszírozzon vele)

Használat

Gomb	Funkció
Bekapcsoló / erősségi gomb	hosszú nyomás (2 mp): be-/kikapcsolás; rövid nyomás: az erősségi fokozat váltása

- A készülék aljánál lévő bekapcsoló / erősségi gombot tartva nyomva 2 másodpercig az indításhoz. Bekapcsoláskor az 1. fokozat az alapértelmezett.
- Rövid megnyomással váltson az erősségi fokozatok között: az 1. fokozattól a 4.-ig, majd vissza az 1.-re. Normál töltöttségnél a fokozatjelző sorban világít.
- Alacsony töltöttségnél a jelző az aktuális fokozaton villog. Ha az akkumulátor lemerül, a készülék kikapcsol.
- A készülék időzítővel rendelkezik: indítás után 10 perc múlva automatikusan leáll.
- Az akkumulátor üzemideje a legnagyobb fokozaton kb. 2,5 óra, a legkisebbben kb. 4 óra; a különböző fokozatokon eltérő.
- Első használat előtt javasolt az akkumulátort teljesen feltölteni.

Töltés

Csatlakoztassa a mellékelt Type-C kábelt a készülékhez. Töltés kezdetekor a piros jelző világít, teljes feltöltéskor a zöld fény kapcsol be.

A termék újratölthető, TYPE-C csatlakozással. Szabványos, 5 V / 2 A kimenetű töltőt használjon.

Műszaki adatok

Termék neve	Masszázsasztó
Típus	F3 Lite (S4137HA)
Névleges teljesítmény	10 W
Névleges feszültség	5 V DC
Akkumulátor	650 mAh / 4,81 Wh

Karbantartás

Óvja közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől és páratartalomtól, füsttől és tűztől, valamint erősen poros környezetetől.

- Kerülje a kemény tárgyakat, az ütődést és a karcolódást.
- A készülék külsejét puha ruhával tisztítsa, amelyet megfelelő mennyiségű alkohollal nedvesített meg.
- Ha hosszabb ideig nem használja, havonta egyszer töltsse fel, hogy az akkumulátor töltöttsége 20 % felett maradjon.

Biztonsági előírások

- A bőr sérülésének elkerülésére nem ajánlott közvetlenül a csupasz bőrt masszírozni: viseljen száraz, tiszta ruházatot, vagy takarja le a masszírozandó területet tiszta, száraz törülközővel, majd finoman nyomja rá és mozgassa a masszázsfejet.
- Nagy sebességet és nyomást csak a lágy szöveteken, fájdalom és kellemetlen érzés nélkül használjon; a fejen és bármilyen csontos testrészen ne használjon nagy sebességet és nyomást.
- Ugyanazon a területen a gyakori, nagy sebességű vagy nagy nyomású használat horzsolást okozhat; fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba.
- Tartsa távol ujjait, haját és más testrészeit a készülék kihúzható részétől, hogy elkerülje a becsípődést és a sérülést.
- Ne dobja el, és ne használja rendeltetésellenesen. Engedély nélkül ne alakítsa át.
- Működés vagy töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket csak felnőttek használhatják.
- Ellenjavallatok fennállása esetén csak orvosi engedéllyel használja.

Megjegyzések

- Indítás előtt győződjön meg róla, hogy nincs akadály a masszázsfaj előtt. Ha külső erő miatt leáll, rövid szünet után indítsa újra.
- A készülék nem vízálló; ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak.
- Ne szedje szét. Ha véletlenül szétszedte és rendellenesen működik, juttassa vissza a forgalmazóhoz; a költségeket a felhasználó viseli.
- Hosszabb folyamatos működés után a motor felülete felmelegedhet; óvatosan használja.
- Ne ejtse le és ne üsse meg; ellenkező esetben megsérülhet, rendellenesen működhet. Ha leesés vagy ütdés miatt hibásodik meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ugyanazt a testrészt ne masszírozza 4-5 percnél tovább.
- Egyéb betegségek, például nyaki és ágyéki gerincizület-kopás esetén használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- Használat közben és indításkor ne dugja ujjait a masszázsfaj beszerelési nyílásába, hogy elkerülje a sérülést.

Figyelmeztetések

Ellenjavallatok

- Daganatos betegek nem használhatják.
- Fém rögzítővel (belső csonttörés-rögzítéssel) kezelt betegek nem használhatják; a töréses területen közvetlenül tilos.
- Csontritkulásban szenvedők nem használhatják.
- Vénás trombózisban és lüktető érpanaszban szenvedők nem használhatják.
- Szívbetegség és magas vérnyomásban szenvedők nem használhatják.
- Várandósok óvatosan használják; a has környékén tilos.
- Vesék esetén óvatosan; a vesék környékén tilos.
- Érkítágulásban szenvedők nem használhatják.
- Heveny gyulladás esetén tilos.
- Ne masszírozza vele a térdkalácsot, a sípcsontot, a lábközépcsontokat és más csontos részeket.
- A gerincet, a nyaki gerincet és az arcizmokat közvetlenül ne masszírozza.
- Beültetett orvosi elektronikus eszközzel (pl. szívritmus-szabályozóval) élők nem használhatják.
- Éhgyomorral, teli gyomorral és ittas állapotban ne használja.

Alkalmazási területek

- izmok lazítása fizikai edzés előtt és után
- izomfáradtság és a kötőszöveti burok (fascia) fáradtságának oldása
- segítség a fizikai edzéshez
- az izomburok lazítása és a légyszövetek nyújthatóságának javítása

Veszély

Töltés közben ne használja.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tisztá vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezésekor)

1. Szerszámmal nyissa fel a házat.
2. Ollóval vágja el külön-külön az akkumulátor vezetékkeit.
3. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóin keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Jótállásra kötelezett forgalmazó: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

Javítószolgálat és ügyfélszolgálat: 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (F3 Lite User Manual EN, 2023. 07.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.