

SKG

Nyak- és vállmasszírozó

H7 Max

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: H7 Max · Neck & Shoulder Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei és gombjai

Fém masszázsfekék · infravörös fény · Type-C töltőcsatlakozó · vállpántok csattal. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Gomb	Funkció
Bekapcsoló / módváltó gomb	hosszú nyomás (1,5 mp): be-/kikapcsolás; rövid nyomás bekapcsolt állapotban: a masszázsprogram váltása
Masszázserősség gomb	megnyomásra váltja, illetve kikapcsolja a masszázs erősségét
Melegítés gomb	megnyomásra váltja a melegítés fokozatát, illetve kikapcsolja a melegítést; 5 mp-es nyomva tartással a hangjelzés módjai között vált: normál hangjelzés / „sztár” hang / néma mód

Mivel mindenkinek más a bőre és az alkalmazkodóképessége, gondosan válassza meg a funkciókat, hogy elkerülje a bőr irritációját.

Töltés és jelzőfények

Fény színe	Állapot	Jelentés
Kék	folyamatosan világít	az akkumulátor töltöttsége 25 % felett
Narancssárga	folyamatosan világít	az akkumulátor töltöttsége 25 % alatt
Narancssárga	lűktet	az akkumulátor töltődik
Kék	lűktet	az akkumulátor teljesen feltöltődött
Narancssárga	villog	használati hiba: kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket

Műszaki adatok

Termék neve	Nyak- és vállmasszírozó
Típus	H7 Max
Akkumulátor	2500 mAh / 18,5 Wh
Névleges feszültség	5 V
Névleges teljesítmény	10 W
Használati hőmérséklet	0–35 °C
Tárolási hőmérséklet (a készülék és tartozékai)	–20...+45 °C

Viselés

Felvétel

1. Helyezze a készüléket a nyakára és a vállára.
2. Húzza hátra a csatlakozót, és dugja be. A pánt két oldalának hossza a csattal állítható: ügyeljen rá, hogy a két oldal egyforma legyen, és a pánt ne legyen túl szoros, mert az kellemetlen érzést okozhat.

Levétel

1. Használat után a csat megnyomásával oldja ki a vállpántokat.
2. Lazítsa meg a hátsó csatot.
3. Óvatosan vegye le a készüléket a válláról, hogy le ne essen.

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok / megoldás
Nem indul	a belső akkumulátor lemerült; ellenőrizze, hogy megnyomta-e a bekapcsoló gombot
Nem tölt, vagy nem világít a töltésjelző	ellenőrizze, hogy a töltőkábel megfelelően csatlakozik-e, és a töltő paraméterei megfelelnek-e az előírásoknak
Hangjelzés: „Igazítsa meg a viselési testtartást, és ne nyomja erősen a készüléket”	a készülék a viselési helyzet miatt leállhat (védelem). Igazítsa meg a viselést, majd indítsa újra

Figyelmeztetések

- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők nem használhatják.
- A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Érzékeny bőr, allergiás bőrgyulladás vagy arcimplantátum esetén csak orvos útmutatásával használja.
- Fémre vagy melegítésre allergiás bőrrűek legyenek óvatosak a használat során.
- A termék melegít, és fűtött felülettel rendelkezik; aki a hőre érzékeny vagy rosszul érzékeli, legyen óvatos.
- Bármilyen kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.

- A nyakon kívül más testrészt ne masszírozzon vele.
- A termék szétszerelése tilos.
- Ha a masszírozót magas frekvenciájú sebészeti eszközzel együtt használják, égési sérülés keletkezhet az elektródalap helyén, és a masszírozó is károsodhat.
- Masszázs közben az elektródalap ne érjen sebhez vagy heghez.
- Masszázs közben ne helyezze az elektródalapot a szív közelébe, mert ez növeli a szívkamra-fibrilláció veszélyét.
- Nyaki csigolyasérülés esetén használat előtt kérje ki egészségügyi szakember véleményét.
- Használja 0–35 °C között, a készüléket és tartozékait –20...+45 °C között tárolja. A túl magas vagy túl alacsony környezeti hőmérséklet meghibásodást okozhat.

Javaslatok

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a főegység gombjai megfelelően működnek.
- A becsípődés elkerülésére használat közben tartsa távol ujjait és más testrészeit a termék mozgó részeitől.
- Első használatkor, illetve ha a termék hosszabb ideig nem volt használva és az akkumulátor lemerült, töltsse fel az útmutató szerint.
- A terméket a helyi környezetvédelmi előírások szerint selejtezze le.
- A terméket 18 éves kortól javasolt használni.

Ne használja és ne tárolja a terméket az alábbi helyeken

- közvetlen napfényen
- víz közelében
- tűzijáték közelében
- erős elektromágneses zavarnak kitett helyen
- magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
- erősen poros helyen
- ütődésnek kitett helyen

Fontos

Használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatót. A gyártó nem felel a helytelen vagy az útmutatótól eltérő használatból eredő következményekért.

Használat előtt kérje ki orvosa véleményét az alábbi esetekben, különben baleset vagy kellemetlen érzés léphet fel

- orvosi kezelés alatt álló, rosszul érző betegek;
- szív- és agyidegi rendellenességgel élők;
- 38 °C feletti testhőmérséklet (láz);
- rozsdamentes acélra érzékeny bőrűek;
- cukorbetegség vagy más súlyos perifériás keringési zavar okozta érzékszavarral élők;
- fertőző betegségben szenvedők;
- bőrérzékelési zavarral vagy bőrelváltozással élők;
- gyógyszert szedők;
- kóros vérnyomásúak;
- akik nem tudják szabadon kifejezni akarukat.

Az alábbi esetekben a használat tilos

- rosszindulatú daganatos betegek; érzékenységre hajlamosak; a szív közelében;
- eszméletlen személyek, végtag- és ízületi kontraktúra-deformitással élők;
- várandósok és gyermekágyas nők; kóros idegi ingerlékenységgel élők; heveny gennyes gyulladásban szenvedők;
- szívritmus-szabályozót viselők; fém implantátummal élők; súlyos kognitív károsodással élők.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerezését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiszerezése (csak leselejtezéskor)

1. Szakszerszámmal nyissa szét a felső és az alsó burkolatot.
2. Távolítsa el az áramköri lapot és a motort.
3. Vegye ki az akkumulátort, vezetékeit szakszerű fogóval vágja el, és távolítsa el teljesen.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/35/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: succeservice2@hotmail.com.

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetészerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (H7 Max User Manual EN, 2024. 04.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.