

SKG

Szemmasszírozó

KS700-E

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:
skghungary.hu/utmutato/ks700-e

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: hey@skghungary.hu · skghungary.hu

Típus: KS700-E · Eye Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Vibrációs masszázsfjek · légpárnás masszázsfjek · hideg/meleg borogatófejek · betekintő ablak · főgomb · töltőcsatlakozó (alul középen) · **állítható pánt**. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Főgomb	Funkció
Hosszú nyomás	be-/kikapcsolás
Rövid nyomás	programváltás
Dupla kattintás	néma mód be/ki

Használat előtt állítsa a pántot megfelelő hosszúságúra, majd helyezze a készüléket a szemére. A masszázsfj helyzetét és szorosságát az illeszkedés szerint igazítsa, majd kapcsolja be a masszírozót. A pántot ferdén, felfelé vezesse a fej hátsó részén.

A Future Wear alkalmazás

1. Töltse le a „Future Wear” alkalmazást az alkalmazásboltból (Google Play / App Store), vagy olvassa be a QR-kódot.
2. Regisztráljon, és jelentkezzen be az alkalmazásba.
3. Kapcsolja be a készüléket és a telefon Bluetooth-funkcióját, majd adja hozzá a készüléket a „Future Wear” alkalmazásban („+ Add device”).

Használat

1. A főgomb 1,5 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket (a jelzőfény bekapcsol, hangjelzéssel).
2. A főgomb rövid megnyomásával váltson a programok között. A hideg borogatás hatása érdekében kerülje a gyakori programváltást, illetve a ki-bekapcsolást.
3. A főgomb dupla megnyomásával (kétszer egymás után) válthat a néma és a hangjelzéses mód között.
4. A főgomb 1,5 másodperces nyomva tartásával kapcsolja ki a készüléket; néma módban a jelzőfény hangjelzés nélkül alszik ki. Kikapcsolás után a beépített ventilátor a termék élettartama érdekében még kb. 2 percre működik – ez normális, nem hiba.
5. Zenehallgatás Bluetooth-on: kapcsolja be a telefon Bluetooth-funkcióját, keresse meg a „KS700_E_XXXX” eszközt, és párosítsa. Sikeres párosítás után a készülék minden alkalommal automatikusan csatlakozik, ha a Bluetooth be van kapcsolva. Ha a telefon csatlakozik és zenét játszik le, a masszírozó beépített zenéje leáll, és a telefon zenéjét játssza.

Használat előtt

1. A masszázs előtt vegye ki a kontaktlencsét, vegye le a szemüveget, a műszempillát, a hajcsatot és más kiegészítőket, hogy elkerülje a kellemetlen érzést.
2. Érzékeny bőrrétek vagy arcbőr-allergiás gyulladásban szenvedők csak orvos útmutatásával használják.
3. Ne használja, ha szembetegsége van, például zöldhályog, szürkehályog, ideghártya-leválás vagy kötőhártya-gyulladás.
4. Bekapcsolás után a készülék hideg borogatás módban összesen 6 perc, más programokban 12 perc után automatikusan kikapcsol.

Használat után

1. Lefekvés előtt mindenképp vegye le, hogy alvás közben ne használja.
2. A masszírozott terület kipirosodhat és felmelegedhet – ez normális.
3. Használat után enyhe nyomok maradhatnak az arcon, amelyek idővel eltűnnek.
4. A masszázs alatti hosszabb szemhunyás miatt átmenetileg homályos lehet a látás. Pihenjen csukott szemmel 1–3 percre, és a látás fokozatosan kitisztul.

Műszaki adatok

Termék neve	Szemmasszírozó
Típus	KS700-E
Névleges töltőfeszültség	5 V DC
Névleges teljesítmény	10 W
Töltőcsatlakozó	USB-C
Akkumulátor	2000 mAh / 7,4 Wh

Jelzőfények

Állapot	Jelzés	Jelentés
Működés közben	folyamatos kék fény	az akkumulátor töltöttsége megfelelő
	folyamatos narancssárga fény	alacsony töltöttség (több mint 5 perc van hátra)
	a narancssárga fény 5-ször gyorsan villog, majd kikapcsol	alacsony töltöttség (a készülék kikapcsol)
	lűktető kék fény	hideg borogatás mód
	lűktető narancssárga fény	meleg borogatás mód
Töltés közben	lassan villogó narancssárga fény	töltés folyamatban
	folyamatos kék fény	töltöttség 98 % felett

Óvintézkedések

Figyelem

- Használat előtt figyelmesen olvassa el és kövesse a használati útmutatót. A gyártó nem felel a helytelen vagy az útmutatótól eltérő használat következményeiért.
- Első használatkor tölts fel az akkumulátort az útmutató szerint, mert hosszabb tárolás után lemerülhetett.
- A termék folyamatos fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Arcsmink után óvatosan használja: a smink elkenődhet, és a kozmetikum beszennyezheti az érintkező felületet. Ilyenkor tiszta vízzel törölje le.
- Vezetés közben ne használja.
- Ne használja túl magas hőmérsékletű vagy túl párás környezetben.

- Ne használja, ha korábban stroke-ja volt, vagy magas, illetve alacsony vérnyomása van.
- Ne használja, ha szembetegsége van, például zöldhályog, szürkehályog, ideghártya-leválás vagy kötőhártya-gyulladás.
- Alkoholfogyasztás után kerülje a használatát.
- Szemműtéten átesettek és szívbetegek nem használhatják.
- Használat előtt vegye ki a kontaktlencsét, vegye le a szemüveget, a műszempillát, a hajcsatot és más kiegészítőket.
- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők óvatosan használják.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Érzékeny bőr, arcbőr-allergiás gyulladás vagy arcon lévő plasztikai anyag (implantátum) esetén csak orvos útmutatásával használja.
- Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- A szemén kívül más testrészt ne masszírozzon vele.
- Ne szerelje szét a terméket.
- A termék nem vízálló: ne mossa, és ne használja nagy páratartalmú környezetben.
- Ha a bélés beszennyeződik, nedves ruhával óvatosan törölje le.

Használati és tárolási környezet

- Használat: 0–40 °C, relatív páratartalom <80 % (nem lecsapódó), légnyomás 50–106 kPa.
- Szállítás és tárolás: –20...+55 °C, relatív páratartalom ≤95 % (nem lecsapódó), légnyomás 50–106 kPa.

Az alábbi esetekben fokozott óvatossággal használja, és előtte kérje ki orvosa véleményét – különben baleset vagy kellemetlen érzés léphet fel

- 18 év alattiak (gyermekek, serdülők); 70 év felettiek;
- orvosi kezelés alatt állók, akik rendellenességet éreznek;
- fertőző betegség, szív- vagy agyidegi rendellenesség;
- csökkent bőrérzékelés vagy rendellenes bőr;
- 38 °C feletti láz;
- gyógyszert szedők;
- kóros vérnyomás;
- eszméletlen, súlyos kognitív zavarral élő, illetve akaratukat szabadon kifejezni nem tudó személyek;
- cukorbetegség vagy más ok miatti súlyos perifériás keringési zavar;
- heveny gennyes gyulladás; fém implantátum; spasztikus bénulás; véralvadási zavar;
- agyérbetegség utáni görcsös állapot; idegi ingerlékenység; csont- és ízületi kontraktúra.
- A termék fűtött felülettel rendelkezik; aki a hőt rosszul érzékeli, legyen óvatos.
- Kikapcsolás után a beépített ventilátor a termék élettartama érdekében még rövid ideig működik – ez normális, nem hiba.

Felelősségkorlátozás: a fenti esetekben győződjön meg róla, hogy a termék megfelel az egészségi állapotának. A gyártó nem felel az e nyilatkozat, illetve a használati útmutató utasításainak és javaslatainak be nem tartásából eredő kellemetlenségekért vagy sérülésekért.

Ne használja és ne tárolja a terméket az alábbi helyeken

- közvetlen napfényen
- víz közelében
- tűzijáték közelében
- erős elektromágneses térben
- magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
- poros helyen
- rezgésnek és ütődésnek kitett helyen

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok / teendő
Nem indul	a beépített akkumulátor lemerült; ellenőrizze, hogy megnyomta-e a be-/kikapcsoló gombot
Nem tölt, vagy nem világít a töltésjelző	ellenőrizze, hogy a töltőkábel csatlakozik-e, és a töltő paraméterei megfelelnek-e a vonatkozó szabványnak

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncsal, hajcsattal együtt.
- Ne töltse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűzű napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezésekor)

1. Speciális szerszámmal nyissa szét a masszírozó belső és külső burkolatát.
2. Csavarhúzóval csavarja ki a belső tartó rögzítőcsavarjait.
3. Távolítsa el az akkumulátort rögzítő részt (lazítsa meg a csavarokat vagy pattintsa ki a kapsokat).
4. Húzza ki az akkumulátor vezetékkeit a csatlakozóból.
5. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

A készülék rádiófrekvenciás kibocsátása a testen viselve (0 cm távolságban) is megfelel az előírásoknak. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennával és tartozékokkal használja.

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: succeservice2@hotmail.com.

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóin keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cseleigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Jótállásra kötelezett forgalmazó: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

Javítószolgálat és ügyfélszolgálat: 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (KS700-E User Manual EN, 2025. 08.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.