

SKG

Derékmasszírozó

VS500

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: VS500 · Waist Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei és gombjai

Az egyik oldalon **masszázsfejek melegítéssel**, a másik oldalon **melegítő felület** található, amelynek nekidőlhet. A **kezelőpanel** a készülék oldalán van. A rajzok tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Gomb	Funkció
BE/KI gomb	nyomva tartva (kb. 3 mp): be-/kikapcsolás; rövid nyomás: programváltás
Elülső melegítés gomb	rövid nyomás: a masszázsoldali melegítés be-/kikapcsolása
Hátsó melegítés gomb	rövid nyomás: a hátsó melegítés bekapcsolása, újabb nyomásra fokozatváltás, harmadik nyomásra kikapcsolás
Töltőcsatlakozó	Type-C

Ugyanazt a területet ne masszírozza túl hosszan.

Használat

1. A termék egyik oldalán masszázs- és melegítőfelület, a másik oldalán melegítő felület található, amelynek nekidőlhet.
2. Minden kezelőgomb a kezelőpanelen van. Be- vagy kikapcsoláshoz tartsa nyomva a BE/KI gombot kb. 3 másodpercig, amíg a masszázsfejek el nem indulnak. A programok között a BE/KI gomb rövid megnyomásával válthat. A masszázsoldali melegítést az elülső melegítés gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki. A hátsó melegítést a hátsó melegítés gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be; újabb nyomásra a fokozatok között válthat, harmadik nyomásra kikapcsolhatja.
3. A folyamatosan zölden világító jelzőfény azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve; a narancssárgán villogó jelzőfény azt, hogy az akkumulátor majdnem lemerült. A terméket a Type-C csatlakozón keresztül töltheti. Töltés közben a lüktető narancssárga fény a töltést, a lüktető zöld fény a teljes feltöltöttséget jelzi.
4. A masszázs befejezéséhez tartsa nyomva a BE/KI gombot kb. 3 másodpercig.

Műszaki adatok

Termék neve	Derékmasszírozó
Típus	VS500
Akkumulátor	3200 mAh / 23,68 Wh
Névleges töltőfeszültség	5 V DC
Névleges teljesítmény	10 W

A termék újratölthető; Type-C kábellel töltsé. A töltő kimenő teljesítménye legfeljebb 15 W lehet.

Figyelmeztetések

- Soha ne használja az alábbi orvosi elektronikus eszközökkel együtt: beültetett orvosi elektronikus eszközök (pl. szívritmus-szabályozó), életfenntartó orvosi elektronikus eszközök (pl. szív-tüdő gép), valamint orvosi elektronikus eszközök (pl. EKG-készülék).
- A termék személyes testápolási masszírozó; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Várandósok és szoptató nők csak óvatosan, orvosi útmutatással és engedéllyel használják.
- Érzékeny bőrrégek csak orvosi engedéllyel és útmutatással használják.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz: ne szerelje szét, ne alakítsa át, ne merítse vízbe, és ne dobja tűzbe.
- Használat közben a masszázsfej ne érintkezzen a hát sebeivel és hegeivel, rosszindulatú daganattal érintett területtel, belső fém implantátumot tartalmazó területtel, illetve heveny gennyes gyulladásal érintett területtel.

Az alábbi személyek nem használhatják

- véralvadási zavarral élők; spasztikus bénulásban szenvedők; agyi érkatasztrófa utáni görcsös szakaszban lévők;
- súlyos kognitív károsodással élők; kóros idegi ingerlékenységgel élők; ízületi kontraktúrával vagy deformitással élők;
- csecsemők és gyermekek, valamint részben vagy teljesen eszméletlen személyek.

Az alábbi esetekben használat előtt kérje ki orvosa véleményét

- orvosi kezelés alatt áll, és rosszul érzi magát;
- fertőző betegségben szenved;
- 38 °C feletti a testhőmérséklete (láz);
- kóros a vérnyomása;
- szív- vagy idegrendszeri rendellenessége van;
- érzékelési zavara van;
- nem tudja szabadon kifejezni akaratát;
- csonttritkulása vagy csigolyatörése van.

További tudnivalók

- Ha használat közben bármilyen probléma jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot.
- Első használatkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után az akkumulátor gyorsan lemerülhet. Töltse fel az útmutató szerint a megfelelő működéshez.
- A töltőkábelt ne csatlakoztassa és ne húzza ki nedves kézzel – áramütés vagy baleset következhet.
- A termék használata 16 éves kortól ajánlott.
- Ha a masszírozót hosszabb ideig nem használja, havonta egyszer töltse fel, hogy az akkumulátor töltöttsége 20 % felett maradjon.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezéskor)

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Nyissa ki a szövethuzat cipzárját.
3. Lazítsa meg a hajtómű-burkolat csavarjait.
4. Csatlakoztassa le az akkumulátor kimeneti vezetékeit.
5. Vegye ki a szerkezetet.
6. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető:
<https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék hasz-

nálatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (VS500 Benutzerhandbuch (DE)) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.