

# SKG

Térdmasszírozó

## WS500

### Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

---

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország  
successservice2@hotmail.com

Típus: WS500 · Knee Massager · HU-1.0 (2026)

## A készülék részei

**Melegítő / masszázsfelület** · **állítható pántok** · **BE/KI gomb** · **„+” gomb** (a melegítés fokozatának növelése) · **„-” gomb** (a melegítés fokozatának csökkentése) · **jelzőfények** · **némító gomb** · **töltőcsatlakozó**. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

| Gomb       | Funkció                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| BE/KI gomb | hosszú nyomás (1,5 mp): be-/kikapcsolás; rövid nyomás: programváltás |
| „+” gomb   | a melegítés fokozatának növelése                                     |
| „-” gomb   | a melegítés fokozatának csökkentése                                  |

## Használat

A legjobb hatást akkor éri el, ha a vádlit a talajhoz képest kb. 30°-os szögben lazítja el.

1. Üljön kényelmesen, a lábfejét tegye fél lépéssel előrébb.
2. Húzza fel a térdpántot a térdére úgy, hogy a körjelzés felfelé nézzen, és a térdrel egy vonalban legyen. A tépőzárral állítsa be a megfelelő szorosságot. Ügyeljen rá, hogy ne legyen túl laza, különben masszázs közben elmozdul.
3. Hosszan nyomja a BE/KI gombot az indításhoz; rövid nyomással váltson a programok között; a „+” és „-” gombbal állítsa a melegítés fokozatát.

Megjegyzés: használat közben kerülje, hogy a vádlíja a talajra merőleges (90°-os) szögben legyen, mert ez rontja a térd ellazításának hatását.

## Műszaki adatok

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Termék neve           | Térdmasszírozó     |
| Típus                 | WS500              |
| Névleges teljesítmény | 14 W               |
| Névleges feszültség   | 5 V                |
| Akkumulátor           | 2500 mAh / 18,5 Wh |

## Töltés és jelzőfények

| Fény színe   | Állapot              | Jelentés                               |
|--------------|----------------------|----------------------------------------|
| Kék          | folyamatosan világít | az akkumulátor töltöttsége 25 % felett |
| Narancssárga | folyamatosan világít | az akkumulátor töltöttsége 25 % alatt  |
| Narancssárga | villog               | az akkumulátor töltődik                |
| Kék          | villog               | az akkumulátor teljesen feltöltődött   |

## A használat időtartama és programok

- Egy használat időtartama 20 perc. Figyeljen a térde állapotára, és ennek megfelelően állítsa a használat idejét és gyakoriságát. Javasolt használat: naponta kétszer, hogy elkerülje a masszázs túlzott használatát.
- Első használatkor javasolt a kíméletes programot választani, majd a térd állapota szerint váltani a többi program között.
- Nagy intenzitású programnál, ha viszketést vagy kellemetlen érzést tapasztal, váltson alacsony intenzitású, kíméletes vagy nyugtató programra.
- 70 éven felüliek óvatosan használják az „Élénkítő” és az „Erős” programot.
- Használat közben a térd rövid időre kipirosodhat. Ez nem jelent hibát; ha az állapot tartósan fennáll, forduljon orvoshoz.
- Magasabb hőfok használatakor figyeljen a térdére, hogy elkerülje az alacsony hőmérsékletű égési sérülést.
- Ha fájdalmat érez a lábában vagy a térd körül, azonnal hagyja abba a használatot.

# Óvintézkedések

## Veszély

- Ne használja az alábbi orvosi elektronikus eszközökkel együtt: beültetett orvosi elektronikus eszközök, például szívritmus-szabályozó; mesterséges szív és tüdő, valamint más életfenntartó orvosi elektronikus eszközök; EKG-készülék és más orvosi elektronikus eszközök.
- Ne használja vezetés, sziklamászás vagy más veszélyes tevékenység közben.
- Hosszú használat esetén fennáll az alacsony hőmérsékletű égési sérülés kockázata. Alvás közben vagy öntudat nélkül ne használja.

## Figyelmeztetés

- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Szülés utáni nők csak orvosi engedéllyel és útmutatással használhatják; várandósoknak a használat tilos (lásd alább).
- Érzékeny bőr esetén csak orvosi engedéllyel és útmutatással használja.
- Ha használat közben kellemetlen érzése van, azonnal hagyja abba.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz: ne szerelje szét, ne alakítsa át, ne merítse vízbe, és ne dobja tűzbe.

## Ne használja és ne tárolja a készüléket az alábbi helyeken

- tűzijáték közelében
- erős elektromágneses térben
- magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
- rezgésnek és ütődésnek kitett helyen
- erősen poros helyen
- benzinkútnál, poros műhelyben és más gyúlékony vagy robbanásveszélyes helyen

## **Az alábbi csoportok számára a használat TILOS**

- rosszindulatú daganatos betegek; heveny gennyes gyulladásban szenvedők; fém implantátummal élők;
- véralvadási zavarral élők; spasztikus bénulásban szenvedők; súlyos kognitív károsodással élők;
- végtag- és ízületi kontraktúra-deformitással élők; várandósok; agyérbetegség utáni görcsös állapotban lévők;
- kóros idegi ingerlékenységgel élők; vérzékenységre hajlamosak; csecsemők, gyermekek, részben vagy teljesen eszméletlen személyek; szívritmus-szabályozót viselők.

## **Az alábbi esetekben használat előtt kérje ki orvosa véleményét**

- agyérbetegség vagy keringési zavar, bőrgyulladás, duzzanat, gennyedés és más bőrbetegségek;
- orvosi kezelés alatt állók, akik rosszul érzik magukat;
- cukorbetegség vagy más ok miatti perifériás keringési zavarból eredő érzészavar;
- fertőző betegségek; kóros vérnyomás; érzékelési zavar;
- 38 °C feletti testhőmérséklet (láz); szív- és agyidegi rendellenességek; akik nem tudják szabadon kifejezni akaratukat.

## **Megjegyzések**

- Használat előtt olvassa el az útmutatót.
- Ha a termék rendellenessége miatt rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a használatot, forduljon orvoshoz, és kövesse az utasításait.
- Ha a készülék rendellenesen működik és nem használható, azonnal vegye le, és forduljon az ügyfélszolgálatához.
- A töltőkábelt ne csatlakoztassa és ne húzza ki nedves kézzel – áramütés vagy baleset következhet.
- A töltőkábel kihúzásakor ne a vezetéket húzza, hanem a dugót fogja meg – áramütés vagy a termék károsodása következhet.
- Első használatkor, mert a hosszabb tárolás után az akkumulátor lemerülhetett, töltsen fel a készüléket az útmutató szerint.
- Hosszú használat után a termék felülete felmelegszik – ez normális. Ne masszírozzon folyamatosan hosszú ideig; kellemetlen érzés esetén tartson szünetet.
- A készüléket a helyi környezetvédelmi előírások szerint selejtezze le.

- A termék nem orvosi eszköz, betegségek diagnosztizálására és kezelésére nem alkalmas.
- Ha a masszírozót másik személynek szeretné átadni, előbb mindenképp kapcsolja ki.
- A készülék felülete forró; aki a hőt rosszul érzékeli, legyen különösen óvatos.

## Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

### Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

### Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

### Az akkumulátor kiszerelése (csak leselejtezéskor)

1. Szakszerszámmal nyissa fel a készülék belső és külső burkolatát.
2. Csavarja ki a belső tartó rögzítőcsavarjait csavarhúzóval.
3. Csavarja ki az áramköri lap csavarjait.
4. Ollóval vágja el az akkumulátor vezetékeit.
5. Vegye ki az akkumulátort.

## Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető:

<https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: [successservice2@hotmail.com](mailto:successservice2@hotmail.com).

## Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

## Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

## A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket

8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.

- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

## Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Termék megnevezése, típusa</b> |  |
| <b>Gyártási szám (S/N)</b>        |  |
| <b>Vásárlás (átadás) napja</b>    |  |
| <b>Eladó neve, címe</b>           |  |
| <b>Javítószolgálat neve, címe</b> |  |
| <b>Eladó bélyegzője, aláírása</b> |  |

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (WS500 User Manual EN, 2025. 07.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.