

SKG

Szemmasszírozó

E3-EN

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:
skghungary.hu/utmutato/e3-en

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: hey@skghungary.hu · skghungary.hu

Típus: E3-EN · Eye Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Sz.	Rész
1	Be-/kikapcsoló gomb
2	Hangerő gomb
3	Zene gomb
4	Díszfény
5	Rugalmas pánt
6	Felső burkolat
7	Bőr borítás
8	Légpárna

Töltőcsatlakozó a készülék oldalán. Tartozék: USB-töltőkábel. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Használat

Előkészítés

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült-e le. Túl alacsony töltöttségnél a készülék nem indul, ezért használat előtt töltsse fel. Teljes feltöltés után húzza ki a hálózati adaptert – a hosszan tartó töltés csökkenti a termék élettartamát.

Töltés

1. Alacsony töltöttségnél a masszírozó hangjelzéssel figyelmeztet („Please charge if the battery is low”). Fordítsa a készüléket megfelelő szögbe, nyissa fel a töltőcsatlakozó fedelét, és csatlakoztassa az USB-kábelt.
2. Töltés közben a piros jelzőfény világít, teljes feltöltés után a zöld.
3. Töltés közben a készülék nem indítható (a termék önvédelmi funkciója leállítja a működést, amíg tölt).
4. A beépített akkumulátor töltési ideje 3–5 óra.
5. Ha használat közben alacsony töltöttségre figyelmeztető hangjelzést hall, hagyja abba a használatot, és töltsse fel a készüléket.

Töltési lehetőségek

számítógép USB-csatlakozója

powerbank

szabványos hálózati töltő, 5 V 1 A (ajánlott)

Használati idő

Egy masszázs alapértelmezés szerint 15 percig tart. A folytatáshoz indítsa újra a masszírozót.

Kezelés

1. A be-/kikapcsoló gomb 2 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be a masszírozót („Hi, SKG” hangjelzés). Rövid nyomással válthat a programok között.
2. A program lejártá után (15 perc) a masszírozó „Thanks for using, goodbye” hangjelzéssel kikapcsol.
3. Bekapcsoláskor a hangerő alapértelmezése 3-as fokozat. A hangerő gomb rövid megnyomásával válthat: 3 → 4 → 5 → ki → 1 → 2 → 3...
4. Bekapcsoláskor a zene és a Bluetooth alpból be van kapcsolva. A zene gomb rövid megnyomásával zenét válthat, hosszú nyomással szüneteltetheti.
5. A szemmasszírozó Bluetooth-neve „SKG-E3-EN”. Első használatkor párosítsa a hangforrással (telefonnal) Bluetooth-on; ezután a készülék automatikusan csatlakozik, ha a hangforrás be van kapcsolva. Csatlakozáskor „Bluetooth is connected”, bontáskor „Bluetooth is disconnected” hangjelzést hall.
6. Felhelyezés előtt vegye ki a kontaktlencsét és a hajcsatokat, majd állítsa a rugalmas pántot a legkényelmesebb hosszúságúra.

Programok

Program	Funkciók
Aktív	légnymomás + vibráció + melegítés + zene
Nyugtató	légnymomás + melegítés + zene
Szemápoló	légnymomás + vibráció + zene
Alvás	melegítés + zene
Relaxáló	légnymomás + zene

Műszaki adatok

Termék neve	Szemmasszírozó
Típus	E3-EN
Névleges feszültség	5 V DC
Névleges teljesítmény	5 W
Akkumulátor	1100 mAh

Óvintézkedések

- Használat előtt olvassa el és tartsa be a használati útmutatót. A gyártó nem felel a helytelen vagy az útmutatótól eltérő használat következményeiért.
- A termék folyamatos fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Arcsmink után ne használja: a smink elkenődhet, és a kozmetikum beszennyezheti a bőrrel érintkező felületet. Ha beszennyeződik, tiszta vízzel törölje le.
- Vezetés közben ne használja.
- Ne használja túl meleg vagy túl párás környezetben.
- Ne használja, ha volt már stroke-ja, vagy magas, illetve alacsony vérnyomása van.
- Ne használja zöldhályog, szürkehályog, ideghártya-leválás, kötőhártyagyulladás vagy más szembetegség esetén.
- Alkoholfogyasztás után kerülje a használatát.
- Szemműtéten átesettek és szívbetegek nem használhatják.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy nincs kontaktlencse a szemében, és vegye le a hajcsatokat és az ékszereket.
- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők nem használhatják.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Érzékeny bőr, arcbőr-allergiás gyulladás vagy kozmetikai anyagokkal kezelt arc esetén csak orvosi felügyelet mellett használja.
- A termék melegít; aki a hőt rosszul érzékeli, legyen óvatos.
- Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- A szemén kívül más testrészt ne masszírozzon vele.
- Ne szerelje szét a terméket.
- A termék nem vízálló: ne mossa, és ne használja nagy páratartalmú helyen. Ha a bélés beszennyeződik, nedves ruhával óvatosan törölje le.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.

- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncsal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűzű napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tisztá vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerezését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiszerelése (csak leselejtezéskor)

1. Szakszerszámmal feszítse szét a főegység belső és külső burkolatát.
2. Csavarhúzóval csavarja ki a belső tartó rögzítőcsavarjait.
3. Csavarja ki az áramköri lap csavarjait.
4. Ollóval vágja el az akkumulátor vezetékeit.
5. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

A készülék rádiófrekvenciás kibocsátása a testen viselve (0 cm távolságban) is megfelel az előírásoknak. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennával és tartozékokkal használja.

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóján keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Jótállásra kötelezett forgalmazó: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

Javítószolgálat és ügyfélszolgálat: 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (E3-EN User Manual EN, 2024. 08.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.