

# SKG

Szemmasszírozó

## KS700-E

### Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

---

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország  
successservice2@hotmail.com

Típus: KS700-E · Eye Massager · HU-1.0 (2026)

## A készülék részei

**Vibrációs masszázsfjek · légpárnás masszázsfjek · hideg/meleg borogatófejek · betekintő ablak · főgomb · töltőcsatlakozó** (alul középen) · **állítható pánt**. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

| Főgomb          | Funkció         |
|-----------------|-----------------|
| Hosszú nyomás   | be-/kikapcsolás |
| Rövid nyomás    | programváltás   |
| Dupla kattintás | néma mód be/ki  |

Használat előtt állítsa a pántot megfelelő hosszúságúra, majd helyezze a készüléket a szemére. A masszázsfj helyzetét és szorosságát az illeszkedés szerint igazítsa, majd kapcsolja be a masszírozót. A pántot ferdén, felfelé vezesse a fej hátsó részén.

## A Future Wear alkalmazás

1. Töltse le a „Future Wear” alkalmazást az alkalmazásboltból (Google Play / App Store), vagy olvassa be a QR-kódot.
2. Regisztráljon, és jelentkezzen be az alkalmazásba.
3. Kapcsolja be a készüléket és a telefon Bluetooth-funkcióját, majd adja hozzá a készüléket a „Future Wear” alkalmazásban („+ Add device”).

## Használat

1. A főgomb 1,5 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket (a jelzőfény bekapcsol, hangjelzéssel).
2. A főgomb rövid megnyomásával váltson a programok között. A hideg borogatás hatása érdekében kerülje a gyakori programváltást, illetve a ki-bekapcsolást.
3. A főgomb dupla megnyomásával (kétszer egymás után) válthat a néma és a hangjelzéses mód között.
4. A főgomb 1,5 másodperces nyomva tartásával kapcsolja ki a készüléket; néma módban a jelzőfény hangjelzés nélkül alszik ki. Kikapcsolás után a beépített ventilátor a termék élettartama érdekében még kb. 2 percre működik – ez normális, nem hiba.
5. Zenehallgatás Bluetooth-on: kapcsolja be a telefon Bluetooth-funkcióját, keresse meg a „KS700\_E\_XXXX” eszközt, és párosítsa. Sikeres párosítás után a készülék minden alkalommal automatikusan csatlakozik, ha a Bluetooth be van kapcsolva. Ha a telefon csatlakozik és zenét játszik le, a masszírozó beépített zenéje leáll, és a telefon zenéjét játssza.

### Használat előtt

1. A masszázs előtt vegye ki a kontaktlencsét, vegye le a szemüveget, a műszempillát, a hajcsatot és más kiegészítőket, hogy elkerülje a kellemetlen érzést.
2. Érzékeny bőrrétek vagy arcbőr-allergiás gyulladásban szenvedők csak orvos útmutatásával használják.
3. Ne használja, ha szembetegsége van, például zöldhályog, szürkehályog, ideghártya-leválás vagy kötőhártya-gyulladás.
4. Bekapcsolás után a készülék hideg borogatás módban összesen 6 perc, más programokban 12 perc után automatikusan kikapcsol.

### Használat után

1. Lefekvés előtt mindenképp vegye le, hogy alvás közben ne használja.
2. A masszírozott terület kipirosodhat és felmelegedhet – ez normális.
3. Használat után enyhe nyomok maradhatnak az arcon, amelyek idővel eltűnnek.
4. A masszázs alatti hosszabb szemhunyás miatt átmenetileg homályos lehet a látás. Pihenjen csukott szemmel 1–3 percre, és a látás fokozatosan kitisztul.

## Műszaki adatok

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Termék neve</b>              | Szemmasszírozó    |
| <b>Típus</b>                    | KS700-E           |
| <b>Névleges töltőfeszültség</b> | 5 V DC            |
| <b>Névleges teljesítmény</b>    | 10 W              |
| <b>Töltőcsatlakozó</b>          | USB-C             |
| <b>Akkumulátor</b>              | 2000 mAh / 7,4 Wh |

## Jelzőfények

| Állapot        | Jelzés                                                    | Jelentés                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Működés közben | folyamatos kék fény                                       | az akkumulátor töltöttsége megfelelő             |
|                | folyamatos narancssárga fény                              | alacsony töltöttség (több mint 5 perc van hátra) |
|                | a narancssárga fény 5-ször gyorsan villog, majd kikapcsol | alacsony töltöttség (a készülék kikapcsol)       |
|                | lűktető kék fény                                          | hideg borogatás mód                              |
|                | lűktető narancssárga fény                                 | meleg borogatás mód                              |
| Töltés közben  | lassan villogó narancssárga fény                          | töltés folyamatban                               |
|                | folyamatos kék fény                                       | töltöttség 98 % felett                           |

## Óvintézkedések

### Figyelem

- Használat előtt figyelmesen olvassa el és kövesse a használati útmutatót. A gyártó nem felel a helytelen vagy az útmutatótól eltérő használat következményeiért.
- Első használatkor tölts fel az akkumulátort az útmutató szerint, mert hosszabb tárolás után lemerülhetett.
- A termék folyamatos fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Arcsmink után óvatosan használja: a smink elkenődhet, és a kozmetikum beszennyezheti az érintkező felületet. Ilyenkor tiszta vízzel törölje le.
- Vezetés közben ne használja.
- Ne használja túl magas hőmérsékletű vagy túl párás környezetben.

- Ne használja, ha korábban stroke-ja volt, vagy magas, illetve alacsony vérnyomása van.
- Ne használja, ha szembetegsége van, például zöldhályog, szürkehályog, ideghártya-leválás vagy kötőhártya-gyulladás.
- Alkoholfogyasztás után kerülje a használatát.
- Szemműtéten átesettek és szívbetegek nem használhatják.
- Használat előtt vegye ki a kontaktlencsét, vegye le a szemüveget, a műszempillát, a hajcsatot és más kiegészítőket.
- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők óvatosan használják.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Érzékeny bőr, arcbőr-allergiás gyulladás vagy arcon lévő plasztikai anyag (implantátum) esetén csak orvos útmutatásával használja.
- Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- A szemén kívül más testrészt ne masszírozzon vele.
- Ne szerelje szét a terméket.
- A termék nem vízálló: ne mossa, és ne használja nagy páratartalmú környezetben.
- Ha a bélés beszennyeződik, nedves ruhával óvatosan törölje le.

### **Használati és tárolási környezet**

- Használat: 0–40 °C, relatív páratartalom <80 % (nem lecsapódó), légnyomás 50–106 kPa.
- Szállítás és tárolás: –20...+55 °C, relatív páratartalom ≤95 % (nem lecsapódó), légnyomás 50–106 kPa.

## **Az alábbi esetekben fokozott óvatossággal használja, és előtte kérje ki orvosa véleményét – különben baleset vagy kellemetlen érzés léphet fel**

- 18 év alattiak (gyermekek, serdülők); 70 év felettiek;
- orvosi kezelés alatt állók, akik rendellenességet éreznek;
- fertőző betegség, szív- vagy agyidegi rendellenesség;
- csökkent bőrérzékelés vagy rendellenes bőr;
- 38 °C feletti láz;
- gyógyszert szedők;
- kóros vérnyomás;
- eszméletlen, súlyos kognitív zavarral élő, illetve akaratukat szabadon kifejezni nem tudó személyek;
- cukorbetegség vagy más ok miatti súlyos perifériás keringési zavar;
- heveny gennyes gyulladás; fém implantátum; spasztikus bénulás; véralvadási zavar;
- agyérbetegség utáni görcsös állapot; idegi ingerlékenység; csont- és ízületi kontraktúra.
- A termék fűtött felülettel rendelkezik; aki a hőt rosszul érzékeli, legyen óvatos.
- Kikapcsolás után a beépített ventilátor a termék élettartama érdekében még rövid ideig működik – ez normális, nem hiba.

Felelősségkorlátozás: a fenti esetekben győződjön meg róla, hogy a termék megfelel az egészségi állapotának. A gyártó nem felel az e nyilatkozat, illetve a használati útmutató utasításainak és javaslatainak be nem tartásából eredő kellemetlenségekért vagy sérülésekért.

## **Ne használja és ne tárolja a terméket az alábbi helyeken**

- közvetlen napfényen
- víz közelében
- tűzijáték közelében
- erős elektromágneses térben
- magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
- poros helyen
- rezgésnek és ütődésnek kitett helyen

# Hibaelhárítás

| Jelenség                                 | Lehetséges ok / teendő                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem indul                                | a beépített akkumulátor lemerült; ellenőrizze, hogy megnyomta-e a be-/kikapcsoló gombot                    |
| Nem tölt, vagy nem világít a töltésjelző | ellenőrizze, hogy a töltőkábel csatlakozik-e, és a töltő paraméterei megfelelnek-e a vonatkozó szabványnak |

## Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

## Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

## Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

## Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

### **Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezésekor)**

1. Speciális szerszámmal nyissa szét a masszírozó belső és külső burkolatát.
2. Csavarhúzóval csavarja ki a belső tartó rögzítőcsavarjait.
3. Távolítsa el az akkumulátort rögzítő részt (lazítsa meg a csavarokat vagy pattintsa ki a kapcsolókat).
4. Húzza ki az akkumulátor vezetékeit a csatlakozóból.
5. Vegye ki az akkumulátort.

## **Újrahasznosítás, környezetvédelem**

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

## **Megfelelőségi nyilatkozat**

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

A készülék rádiófrekvenciás kibocsátása a testen viselve (0 cm távolságban) is megfelel az előírásoknak. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennával és tartozékokkal használja.

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: [succeservice2@hotmail.com](mailto:succeservice2@hotmail.com).

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

### Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

### A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cseréigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

## Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Termék megnevezése, típusa</b> |  |
| <b>Gyártási szám (S/N)</b>        |  |
| <b>Vásárlás (átadás) napja</b>    |  |
| <b>Eladó neve, címe</b>           |  |
| <b>Javítószolgálat neve, címe</b> |  |
| <b>Eladó bélyegzője, aláírása</b> |  |

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (KS700-E User Manual EN, 2025. 08.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.